

objetivos

Fazer as anotações do Studio modelado no Treino 01.

_Duplicar a vista N1-AC e renomear a vista para “Planta Baixa Levantamento” e colocar na pasta de Levantamento;

_Esconder as tomadas e interruptores desta vista com “VH”.

_Duplicar novamente a vista N1-AC e renomear a vista para “Planta Baixa Pontos Elétricos”.

_Inserir os ambientes com área;

_Identificar as dimensões das portas e janelas;

_Cotar o projeto e inserir cota de nível;

_Inserir símbolo do norte, paginação do piso e acesso;

_Anotar o CORTE 01 com nome dos ambientes, cota de nível e cotas das alturas.

