


## 05. COTAS DE NÍVEL NA/NO + RÓTULOS PERSONALIZADOS

Para a representação da cota do nível acabado (NA) e do nível osso (NO), podemos seguir dois caminhos.


O caminho mais interessante é posicionar uma cota de nível na planta, utilizando a ferramenta, em Documentação, **Cota de Nível**.

Em seguida, inserimos um **Rótulo de Elevação**, através da ferramenta rótulo. Abrindo as **Definições dos Padrões do Rótulo** e indo na aba **Definições Personalizadas do Símbolo de Rótulo**, podemos modificar o nome do parâmetro captado, para fins de graficação.





o ponto de referência do Rótulo.

Na mesma aba, podemos modificar



Com o resultado ao lado, devemos modificar o Conteúdo da Cota de Nível de Valor Medido para Texto Personalizado.



Agora podemos deletar o texto da Cota de Nível e substituí-lo por vários espaços. Em seguida, posicionamos o Rótulo de modo que fique interessante graficamente para a escala.