



01. BIBLIOTECAS EXTERNAS - CONCEITO




Para abrir o **Gestor de Bibliotecas**, siga: Arquivo > Bibliotecas e Objetos > Gestor de Bibliotecas.

No gestor, vamos poder observar 4 tipos de bibliotecas.





BIBLIOTECA ARCHICAD XX

É a biblioteca completa do Archicad, de acordo com a versão sendo utilizada, com todos os objetos, esquadrias, acessórios, superfícies, símbolos de corte, etc.




Caso exista uma biblioteca ou arquivos em falta, eles serão mostrados, no Archicad, como bolinhas. Caso isso aconteça, podemos olhar no Gestor de Biblioteca, na aba **Avisos**.



BIBLIOTECA DE MIGRAÇÃO ARCHICAD

São bibliotecas, uma para cada versão anterior do Archicad, que serão utilizadas para migração caso um arquivo feito em uma versão mais antiga seja aberto em uma versão mais nova do Archicad.



Essas bibliotecas ficam salvas no mesmo local de instalação do Archicad.



Biblioteca Interna

BIBLIOTECA INTERNA


É a Biblioteca do próprio arquivo em uso, ou seja, sempre que um objeto é adicionado dentro do arquivo, por exemplo, a Biblioteca Interna ganha tamanho, ficando cada vez mais pesada.




Biblioteca Externa

BIBLIOTECA EXTERNA

São bibliotecas (pastas) salvas em um local externo, no seu computador, que podemos colocar objetos (.gsm), imagens, etc. A biblioteca externa não pesa o seu arquivo de trabalho por estar criando vínculos dos elementos da pasta, sem importá-los integralmente.



Para adicionar uma Biblioteca Externa, cliquem em **Adicionar**, no **Gestor de Bibliotecas**, e procure pela pasta (biblioteca) desejada.



Caso um item seja adicionado na biblioteca externa e o arquivo do Archicad já esteja aberto, abra o **Gestor de Bibliotecas** e clique em **Recarregar & Aplicar**.

Lembre-se que o Archicad consegue separar, de acordo com o formato de cada item da biblioteca externa, o que faz parte de cada ferramenta.